

LUNETTES D'OBSERVATION SOLAIRE

Notice d'utilisation — À LIRE INTÉGRALEMENT AVANT TOUT USAGE

Réf. : ECL-2026 / LSP1 Lot : 202605-01 DLU : 12/2028
EPI Cat. II — Règlement (UE) 2016/425 — EN ISO 12312-2:2015 CE
2834

⚠ DANGER — RISQUE DE LÉSIONS OCULAIRES IRRÉVERSIBLES

Le rayonnement solaire direct provoque en quelques secondes une rétinopathie solaire, cataracte précoce, voire cécité partielle ou totale, **SANS DOULEUR** immédiate.

NE JAMAIS regarder le Soleil : sans ces lunettes en parfait état ; avec une paire rayée, perforée, déchirée, pliée ou décollée ; à travers télescope, jumelles, appareil photo, téléobjectif, longue-vue ou tout instrument optique **MÊME ÉQUIPÉ DE CES LUNETTES** (concentration thermique → fusion du filtre, brûlure rétinienne instantanée) ; au travers de lunettes de soleil, verres fumés, pellicules photo, CD/DVD, radiographies ou filtres improvisés.

INSPECTION AVANT CHAQUE USAGE

Tenir face à une lampe intérieure. Vérifier : aucune rayure, perforation, déchirure, pliure ; aucun décollement filtre/monture ; pas de trace, humidité, déformation ; branches solides. En cas de doute → JETER et utiliser une paire neuve. Ne jamais réparer.

MODE D'EMPLOI

1) Tourner le dos au Soleil. 2) Mettre les lunettes en place, filtre couvrant les deux yeux. 3) Se retourner lentement. 4) Limiter chaque observation continue à 3 min max, puis détourner le regard ≥ 1 min. 5) Détourner le regard du Soleil **AVANT** de retirer les lunettes. Ne pas marcher, courir ou conduire en portant les lunettes (filtre opaque).

Éclipse totale : les lunettes peuvent être retirées **UNIQUEMENT** pendant la phase de totalité (Soleil intégralement masqué). Les remettre dès la première lueur du croissant solaire.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

Enfants : sous surveillance directe et continue d'un adulte ; déconseillé < 3 ans. **Lunettes de vue** : porter ces lunettes par-dessus. **Pathologies oculaires / traitement photosensibilisant** : avis ophtalmologiste avant usage. **Nuages fins / brume** : UV et IR passent — ne pas retirer les lunettes. **Après observation** : en cas de gêne, éblouissement persistant, baisse de vision, tache fixe → consulter rapidement un ophtalmologiste, même sans douleur.

STOCKAGE · ENTRETIEN · ÉLIMINATION

Stockage : à plat, dans l'emballage d'origine, à l'abri du soleil, de l'humidité et de la chaleur (5–40 °C, hors gel). **Ne pas plier.**

Nettoyage : chiffon doux et sec uniquement ; ni eau, ni solvant, ni lingette. DLU : 12/2028 — ne pas utiliser au-delà de 3 ans, même si le filtre paraît intact. **Élimination** : tri papier/carton après usage. **Ne pas brûler.** Ne pas réutiliser pour un autre usage.



Tri & recyclage — Cet article se trie. Monture + notice (carton/papier)
→ bac de tri. Écran filtrant (polymère)
→ ordures ménagères.

IMPORTATEUR · CONFORMITÉ

Veroscia SASU — 5 Av. du Général de Gaulle, Étoile 2 Entrée F, 74200 Thonon-les-Bains, France. Tél. +33 (0)4 58 10 57 83 — contact@xythia.fr — www.xythia.fr — SIREN 104 910 310 — TVA FR86 104 910 310.

Examen UE de type : CCQS Certification Services Ltd., Dublin (Irlande), organisme notifié n° 2834 — certificat n° CE-PC-250805-404-01-9B (valable jusqu'au 16/12/2030). **Déclaration UE de conformité** : disponible sur demande à contact@xythia.fr ou sur www.xythia.fr/conformite. Conforme aux exigences essentielles de santé et sécurité du Règlement (UE) 2016/425 et à la norme harmonisée EN ISO 12312-2:2015.

Notice 1er juin 2026 — Réf. doc. NOT-ECL-2026-FR-v3